



Hersteller
Nodon

Hersteller-Nr.
CFS-2-1-05

Artikel-Nr.
NOD1017BB

EAN / GTIN
3700313925065

UVP
59,00 €

- Drahtloser EnOcean-Fusschalter schwarz
- Ohne Handkontakt für den Kampf gegen Covid-19
- EnOcean-Schalter für die Nodon SIN-Unterputzmodule 1- und 2-Kanal sowie RS
- Montage am Fussboden oder unterem Teil einer Wand
- Wartungsfrei ohne Batterie

Der EnOcean Fussboden-Schalter erlaubt es das Licht mit dem Fuß ein- und auszuschalten. Er verhindert damit, dass Personen einen gemeinsamen Wandschalter berühren und danach die Hände desinfizieren müssen. Auf diese Weise wird Sicherheit und Gesundheit durch minimalen Kontakt erhöht. Der Fusschalter funktioniert ohne Batterie und kann entweder auf dem Fussboden oder an einer Fussleiste montiert werden. Er kann schnell gepairt werden mit den ON/OFF Nodon Modulen (SIN-2-x mit Firmware Version V3.5.0 oder höher), um das Licht mit dem Fuss zu kontrollieren. Der Fusschalter ist geeignet für jegliche Art von Ort.